



ご自身でタイヤ交換を実施されるお客様へ

ご自身でタイヤを交換されるときに、ご留意いただきたいポイントをまとめました。タイヤはクルマと道路が唯一接しているところです。交換時は**取扱書と併せて、ご一読をお願いいたします。**安心安全なカーライフをお過ごしいただくためにも、確実な作業をお願いいたします。



◆正しい手順とご留意いただきたい点！

① 輪止めをする

- ・地面が固く平らで安全な場所で作業をする
- ・外すタイヤの**対角線上のタイヤに輪止め**をする



② ジャッキで車体を持ち上げる

- ・取扱書記載の指定部位にジャッキをセットする



③ タイヤの取り外し

- ・走行直後、**ディスクホイールやブレーキまわりは高温**になっているため、手や足などが触れると**やけどをするおそれがあるので注意する。**
- ・レンチを**足で踏んで使用しない**



④ タイヤの取り付け

- ・タイヤの取り付けは、使用している**ホイール専用のホイールナット/ボルトを使用する**
- ・ホイール接触面およびホイールナット/ボルトのネジ部の**汚れをふき取る**
- ・ホイール接触面およびホイールナット/ボルトのネジ部に**つぶれ、亀裂、錆などの異常がある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける**



⑤ ナット/ボルト締め付け

- ・手でホイールナット/ボルトを仮締めしたときに**引っ掛かりがある場合は、トヨタ販売店で点検を受ける**
- ・ホイールナット/ボルトは、取扱書記載の順序(対角線)で**2～3回に分けて締め付ける**
- ・最後に**取扱書記載の締め付けトルクで締め付ける**
- ＊お客様の安全のため、最寄りのトヨタ販売店やGSなどでトルクが規定の値になっているかをご確認ください



タイヤ交換後、普段と違う音が出ているなど
異常を感じた場合は直ぐにトヨタ販売店へご相談ください！

【ご参考】タイヤ交換方法のポイントは、「トヨタ公式HP お問い合わせ・FAQページ」内の
＜パンクしたときの対処法は？（応急タイヤ装着車）＞の動画もご参考にいただけます。

